故障排除指南

打开开关后机器不工作

可能内部锁定安全杆放置在榨汁机盖两侧的凹槽内时，安全杆没有被正确的放置。（说明书第8页步骤5）

榨汁过程中电机停转

1. 如果榨汁速度太猛烈，湿润的果肉会累积在榨汁机盖下面，可以利用缓慢下压食物推进器的方式来减慢榨汁过程(说明书第10 页步骤4)。根据拆装和清洁指南，清洁果汁导盘，刀片滤网组和榨汁机盖。
2. 如果电机停转超过10秒， ikon™ Froojie™纤果盘组榨汁机为安全保证，会自动停止工作。发生原因可能是由于一次处理太多食物或者被处理食物不够小，可尝试将食物切成均匀小块或每次榨取较少量的蔬果。如需继续榨汁，请依序进行以下程序：重新设置榨汁机，按下控制面板上的开关按钮至＂关＂状态，关闭插座电源之后拔下插头，接着清除进料槽里的食物，清理完成后再将插头插回插座，开启插座开关，再按下控制面板上的开关按钮至＂开＂状态，榨汁机就可继续榨汁了。
3. 对于较为坚硬的水果和蔬菜，如果选择低速运转，电机会承受过大的压力。请参考说明书第9页的榨汁指南来给需要榨汁的水果和蔬菜选择适合的速度。

过多的果肉积累在刀片滤网组内

停止榨汁过程，按照拆装指南，拆除榨汁机盖，用清洁刷刷头的背部刮下果肉，完成之后装回榨汁机盖，锁上内部锁定安全杆，重新开始榨汁。可试着更换（软和硬的）蔬菜和水果种类。

果肉太湿润而降低榨汁效果

试着减慢榨汁过程。
拆除刀片滤网组，用清洁刷充分清洁网孔，在热水中漂洗刀片滤网组。如果小孔被阻塞，将其浸泡在用10%柠檬汁配制的热水中，使小孔疏通，或者放入洗碗机内清洗。这样做可以除去多余水果和蔬菜纤维的累积，避免阻碍果汁的流动。

果汁从榨汁机和榨汁机盖子的边缝漏出

试着减慢榨汁速度，将食物更缓慢的用食物推进器推入进料槽（参考说明书第10页，步骤6）

果汁从出汁口溅出

使用榨汁机配备的果汁存储壶及其盖子，或者直接使用专为用户设计的果汁导管（防溅嘴），将果汁直接导入玻璃杯容器中。试着用含水量更多的水果以利果汁榨取后的收集。此外，可以尝试一次只放入一块水果或蔬菜，然后慢慢推动食物推进器，减慢榨汁速度。

使用Froojie™纤果盘组榨汁机时，果汁导盘外围积满果泥，阻塞在出汁口。

试着用含水量更多的水果以利果汁果泥榨取后的收集，此外，可以尝试一次只放入一块水果或蔬菜，然后慢慢推动食物推进器，减慢榨汁速度。

榨汁指南

果汁内的营养信息

本说明书中包含的果汁饮品是以榨出果蔬风味，质地和芳香为中心，它对健康的益处让您在品尝饮用时更增添了愉悦滋味的感受。
果汁中含有95%水果和蔬菜的营养成分，从新鲜水果和蔬菜中榨取的蔬果汁是构成均衡健康饮食的重要部分。新鲜的水果和蔬菜汁为人体获得维他命和矿物质提供了便利，由于果汁里的营养成份会迅速被血液吸收，因此喝新鲜蔬果汁是人体消化营养最快的方式。
当您自己制作蔬果汁时，您对蔬果汁的成分有完全的控制权。您可以选择要榨的水果或蔬菜，并决定榨完汁后是否需要糖，盐或其它调味品。新鲜榨取的蔬果汁要马上喝掉以免维他命流失。

水果和蔬菜的购买和储存

- 在榨汁前一定要将水果和蔬菜洗干净。
- 用于榨汁的水果和蔬菜一定要新鲜。
- 为了省钱，也为了果汁更新鲜，要选购时令水果和蔬菜。请参看水果和蔬菜营养成分表(说明书第21–22页)。
- 把要榨的水果和蔬菜洗干净并晾干，并将它们储存起来备用。
- 大多数水果和质地较硬的蔬菜都可以在室温下储存。比较软且容易腐烂的水果，如西红柿，浆果，绿色叶菜，芹菜，黄瓜和香料植物应放在冰箱里储存，需要时再拿出来用。

水果蔬菜附属物的处理准备

- 有一些水果带有坚硬或不能吃的果皮，如芒果、番石榴、瓜类或菠萝，一定要去皮后再榨汁。
- 有一些蔬菜，如黄瓜，根据瓜皮柔软程度的不同以及不同的果汁需求可以选择不去皮。
- 所有带大果核、硬籽或硬果核的水果如蜜桃、桃子、芒果、杏子、李子和樱桃在榨汁前一定要去核。
- 确保如甜菜根、胡萝卜等的蔬菜在榨汁前要把蔬菜上的泥土洗干净，叶子修剪掉。
- 要把草莓等水果去蒂叶，把梨等水果的梗去掉。
- 可以用ikon™ Froojie™纤果盘组榨汁机榨柑橘类的水果，但是要在榨之前去外皮和多余的
- 橘络。
  可在榨好的苹果汁内放一些柠檬汁来减少退色。

ikon™ Froojie™纤果盘组榨汁机榨出的桔子汁能够提神，呈泡沫状。榨汁前简单的去掉外皮和橘络。榨汁前把桔子放在冰箱里冷却最好。

注意

适用于Froojie™纤果盘组榨汁机的水果蔬菜

- 只有软水果适用于Froojie™纤果盘组榨汁机。
- 榨有硬外壳不可食用外皮的水果时，如芒果、菠萝或猕猴桃，一定要先去皮。
- 榨有坚硬果心的水果时，如菠萝，一定要在榨汁前去掉果心。
- 所有带果核、硬籽或果核的水果如蜜桃、桃子、芒果、杏子、李子在榨汁前一定要去核，去籽。
- 西番莲果肉，去皮的猕猴桃和浆果可以不用去籽进行加工。

当使用Froojie™纤果盘组榨汁机时，选择较低的档位(1档或2档)。在将水果和/或蔬菜加入食物进料槽前要确保电机是在运行的。

注意

新客行 GOSBEST